	PROTAP Test Kebocoran Produk Ex. Sortir	No : PHPPP033
		Revisi : 03
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar test kebocoran produk ex. sortir dilakukan dengan cara yang benar sehingga menghasilkan produk ex. Sortir yang baik kualitasnya dan memastikan hasil produk ex. Sortir telah memenuhi syarat.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk test kebocoran produk ex. sortir yang ada di Produksi Herbal.

3 Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih dan mengevaluasi pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator.

4 Bahan / Alat

- 4.1 Mesin test kebocoran
- 4.2 Metilen blue
- 4.3 DW

5 Prosedur

- 5.1 Ambil secara acak sample produk ex. Sortir pada area A1, A2, A3, A4, A5, dan B1, B2, B3, B4, B5 (lihat gambar) masing-masing 2 buah.
- 5.2 Lakukan test kebocoran dengan menggunakan mesin test kebocoran.
- 5.3 Produk ex sortir dinyatakan memenuhi syarat bila tidak ditemukan kebocoran dari hasil pemeriksaan.

6 Pustaka

-

7 Lampiran

Visualisasi Teknis Pengambilan Sample Produk Ex. Sortir

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	09 Feb 2015	Protap terbitan pertama
01	25 Feb 2019	Pada format dokumen mengikuti ketentuan penyusunan dokumen No. XQS011
02	24 Mar 2021	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan
03	10 MAY 2023	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan

 indofarma	PROTAP Test Kebocoran Produk Ex. Sortir	No : PHPPP033
		Revisi : 03
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 


9 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

10 Distribusi


Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Herbal.

11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		10 Mei 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		10 Mei 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		10 Mei 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

12 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			

	PROTAP Test Kebocoran Produk Ex. Sortir	No : PHPPP033
		Revisi : 03
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

LAMPIRAN : VISUALISASI TEKNIS PENGAMBILAN SAMPLE PRODUK EX. SORTIR

Gambar : Kontainer / Wadah produk ex. sortir

A. Tampak Atas (area samping A1, A2, A3, A4, dan, A5)

A1		A2
	A3	
A4		A5

B. Tampak Bawah (area samping B1,B2,B3,B4,dan B5)

B1		B2
	B3	
B4		B5

C. Tampak Depan

